

範例2

烘箱安全作業標準

作業種類區分： 高溫設備操作作業
 單位作業名稱： 乾燥或高溫測試作業
 作業方式： 個人作業
 使用處理材料： 玻璃容器或欲烘乾去除水份之物品
 使用器具工具： 耐高溫玻璃、瓷器或塑膠、取物用具
 防護器具： 隔熱手套、護目鏡、實驗衣
 資格限制： 實驗室指導後，始可操作

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
1-1 作業前	1.1 準備測試物體 1.2 檢查設備內有無其它異物。 1.3 開啟電源 1.4 設定溫度、時間			
2-1 作業中	2-1 放置測試物體於設備中。 2-2 重新放置物件或更換測試物件。應使用取物用具或穿戴隔熱手套拿取。	2-1 傾倒翻覆。 2-2 未戴防熱手套或使用取物用具，就伸手拿取，造成燙傷。	2-1 放置盤架上，並應注意物件已平穩置放且無傾斜。 2-2 應使用取物用具或穿戴隔熱手套拿取。	2-2 人員受傷緊急處置治療。
3-1 作業後	3-1 停機，關電源。 3-2 器具歸回定位。 3-3 清潔烘箱機具。	3-2 測試物體或盤架可能溫度還很高，易燙傷	3-2 應使用取物用具或穿戴隔熱手套拿取，放置於安全地方。	同上
圖 解				

實驗室負責人：

製表人：

製作日期：